



NordicGreenRoof® Sedumtak - oppbygging på tak

NordicGreenRoof® Sedumtak kan legges på alle nye og gamle tak med takvinkel fra 0 til 27 grader. Det kan legges sedumtak på brattere tak også, men da benyttes en annen oppbygging. Sedumtaket legges rett på en takpapp/takmembran. På skrå tak må det legges en ru takpapp som underlag, enten skifer eller asfalt belagt, for å hindre at sedumtaket skal skli.

Takvinkel 0 – 5°



Takvinkel 5 – 27°

